

2.5.1. Cách thao tác máy

- Kiểm tra nguồn điện (pin, hoặc biến thế, nắn dòng), đặt máy cân bằng.
- Bật công tắc mở máy, điều chỉnh chuẩn kim (tùy theo từng loại máy có hướng dẫn riêng) sau đó tắt máy.
- Khi đo, tay trái cầm cân đo đặt vào huyết, để điểm đầu cân đo có điện tiếp xúc tốt nhất, tay phải mở máy theo dõi kim chỉ nhiệt độ cho tới khi nào kim dừng hẳn hoặc số ngừng nhảy thì đọc số.